



# Den Braven Sealants

## Technický list 08.01 Extra silné čistící ubrousky

<b>Výrobek</b>	Univerzální, extra účinné čistící utěrky na bázi buničiny, s obsahem speciálních zdravotně nezávadných čistících přísad.		
<b>Vlastnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>þ Okamžitě a snadno použitelné;</li><li>þ Vysoká čistící účinnost s osvěžujícím efektem;</li></ul>		
<b>Použití</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Čištění podkladů od nevytvřených tmelů – silikonu, polyuretanu, butylu, pryžových, kaučukových, disperzních, cementových a epoxidových lepidel;</li><li>- <b>Odstraňuje nevytvřenou PU pěnu;</b></li><li>- Čištění mastnot, olejů, mazadel, nátěrů na bázi olejů, vody (před zaschnutím)</li><li>- Čištění inkoustů, zašlé špíny a prachu;</li><li>- Osvěžuje a čistí staré laky, nátěry a tmely;</li><li>- Určené pro domácí, dílny, kanceláře, průmyslové strojírenské provozy, autoopravny;</li></ul>		
<b>Balení</b>	PP dóza / 80 ks utěrek o rozměru 20x30 cm		
<b>Barva</b>	Bílá		
<b>Technické údaje</b>			
Základ	-		
	buničina, minerální oleje, sorbitan monoooleat, pomerančový esenciální olej, vitamín E, bronopol, isopropylmyristat, cocomide dea, tetra-sodík edta, parasol M, voda;		
Tepelná odolnost	°C	–15	(při přepravě)
Tepelný rozsah použití	°C	bez omezení	
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +5°C do +25°C v originálním neporušeném obalu s ochranou fólií)
Spotřeba	měsíce	12	(po otevření)
<b>Omezení</b>	Utěrky nepoužívejte v blízkosti otevřeného plamene, vyhněte se kontaktu s očima, neužívat vnitřně, použití též není vhodné pro některé typy plastů a tkanin, proveďte zkoušku snášenlivosti.		
<b>Podklad</b>	Na všechny znečistěné podklady od mastnost, olejů, mazadel, tmelů, lepidel apod;		
<b>Pokyny</b>	Otevřít víčko, odstranit foliový těsnící uzávěr, utěrkou otřete nezaschlé zbytky z podkladu, po odstranění skvrn zmačkanou utěrkou nechte několik minut na podkladu, než začnete podklad mírně stírat. Pro dosažení nejlepších výsledků odstraňujte zbytky ihned. Díky vysokému účinku možno čistit skvrny od nátěrů do 24 hod. po aplikaci.		
<b>Upozornění</b>	Před použitím vždy testujte na skrytém místě. Před manipulací s citlivými přístroji vždy tekutinu z rukou usušte.		
<b>Bezpečnost</b>	Viz «Bezpečnostní list 08.01».		
<b>Aktualizace</b>	Aktualizováno dne: 19.06.2008 Vyhotovenou dne: 26.11.2004		

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz